

## 子供用自転車ヘルメット スポーツタイプ 取扱説明書

製品型番: CB-CSHC

この度は、本製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、本製品を正しくお使いください。本製品はSGの安全基準に適合していますが、いかなる事故や転倒に対しても永久に機能性、安全性を発揮するものではなく、危険の度合いを減らす装備のひとつであることをご理解のうえ使用してください。お読みになった後は、お手元に大切に保管してください。本製品は自転車用ヘルメットとしてご使用いただけます。それ以外の用途では使用しないでください。

### ◆ はじめに ※取扱説明書をお読みになる際の注意事項

- この取扱説明書の内容は、予告なく変更されることがあります。
- 製品改良のため、予告なく外観または仕様の一部が変更される可能性があります。
- この取扱説明書の一部または全部を無断で複写することは、個人利用を除き禁止されております。また無断転載を固くお断りします。

### ◆ 安全上の注意 ※安全にご使用いただくために必ずお守りください。

△ 危険	死亡または重大な傷害を負う可能性があります。
△ 警告	重大な傷害を負う可能性があります。
△ 注意	ケガや物的損害が発生する可能性があります。

※重大な傷害には、頭部の外傷、脳震盪、顔面の骨折など、ヘルメットで保護されるべき部位に発生する重篤なケガが生じるもの、および治療に入院や長期の通院を要するものを示します。

※ケガには、治療に入院や長期の通院を要さない軽度の頭部打撲や擦り傷などを示します。

※ケガの対象には、ペットなどの動物も含まれます。

※物的損害には、本製品以外の物品も含まれます。

#### △ 危険

- 本製品は自転車、自転車用幼児座席、走行遊具、特定小型原動機付自転車に乗るときに着用するヘルメットであり、原動機付自転車および自動二輪車では使用しないでください。
- 公園遊具での使用は、ヘルメットやベルトの引っかかりによる事故が考えられますので、使用を控えてください。
- ヘルメットが損傷している場合、使用しないでください。適切に頭を保護できないため、重大な事故の際に死亡や重傷を引き起こすおそれがあります。
- 落としたり、ぶつけたりなどの激しい衝撃を与えないでください。また、大きな衝撃を受けたヘルメットは外観に損傷がなくても使用しないでください。

#### △ 警告

- ヘルメットを使用する際は用途および使用年齢範囲に合ったヘルメットを選び、使用方法をご覧のうえ、頭に合わせてサイズ調整をおこない、ベルトをしっかりと締めてください。
- お子様がヘルメットをご使用になる際は、保護者様がベルトの調節をおこない、正しく着用していることを確認してください。
- 対象年齢は自安です。実際にお子様にかぶらせ、正しく着用できていることを保護者様が確認してください。
- ヘルメットへの塗装や内側のライナーを削るなどの改造および分解はおこなわないでください。
- ヘルメットのご購入日からSG規格が定める3年を経過する場合、材質が劣化し、本来の機能が著しく失われている場合がありますので、ヘルメットをお取り替えください。
- 帽子着用時に炎症の出やすい方やアレルギー体質の方は、使用前に医師にご相談ください。
- ヘルメットは頭部への衝撃を吸収するために設計されていますが、カメラなどのアクセサリーを取り付けると性能が発揮できないおそれがあります。

#### △ 注意


- 使用前に毎回点検をしてください。損傷や劣化が認められる場合はすぐに本製品の使用を中止してください。
- ヘルメットに設けられたベンチレーションに指を突っ込まないでください。ケガをするおそれや、指がヘルメットから抜けなくなるおそれがあります。
- 本製品をインナーキャップなどと併せて使用すると、汗や摩擦などにより色落ちや他の生地に色移りする場合があります。
- お子様の手の届く場所での使用・保管は控えてください。
- SGマークは、剥がさないでください。SGマークを剥がしてしまって、万が一、製品の欠陥による事故が発生した際にSGマーク賠償制度による賠償措置を受けられなくなるおそれがあります。

### ◆ 取扱い上の注意

- 直射日光が当たる場所や、自動車車内などの熱がこもりやすい場所での保管は控えてください。外側のシェルが変形・変色したり、ライナーが変形するおそれがあります。
- マットカラーは表面処理の都合上、あらかじめ貼付されているステッカーや再帰反射の他、後から貼り付けたステッカーや剥がすと、表面のマット処理が剥がれることがありますので、剥がさないでください。
- 直射日光や高温多湿の環境での保管を控え、風通しの良い涼しい場所に保管してください。
- 水に濡れるおそれがある場所や火気の近くでの使用・保管は控えてください。

### ◆ 各部名称 ※外観や仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。


- 開封後、製品の外観に破損がないこと、また、付属品がそろっていることを確認してください。
- 付属品に不足などがある場合は、後述のカスタマーサポートにご連絡ください。




### ◆ 装着の際の注意

- バックルを留めた際、顔や指などを挟まないよう、注意してください。
- バックルの裏表を間違えると、ベルトが緩みやすくなり危険です。
- ダイヤルアジャスターの調整は、着用時に毎回必ずおこなってください。

### ◆ お手入れ方法



ヘルメットは、前後が水平になるようにかぶってください。あみだ(ななめ)かぶりにならないようにしてください。このとき、ヘルメットの前の部分が眉毛のすぐ上にない場合は、正しくかぶれていません。



バックルは、力ちつと音がするまで、しっかりと押し込んでください。外すときは、両サイドからリリースボタンを押すと外れます。



ベルトの長さ調整は、バックルを留めたときに、ベルトアジャスターの高さを調整してください。頭にしっかりとフィットする位置を確認してください。ベルトはバタつきを防ぐために「ベルトホルダー」で留めてください。



バックルを留めたら、顔の側面にしっかりと合るように「ベルトアジャスター」の高さを調整してください。使用前に「ベルト」の長さや「ベルトアジャスター」の位置を必ず調整して頭にしっかりとフィットする位置を確認してください。ベルトはバタつきを防ぐために「ベルトホルダー」で留めてください。



ダイヤルアジャスターを軽く回して緩めながらヘルメットをかぶつけてください。その後、ヘルメットを前側で押さえながらダイヤルアジャスターを回して、フィット感を調整してください。



バックルを留めたら、顔の側面にしっかりと合るように「ベルトアジャスター」の高さを調整してください。使用前に「ベルト」の長さや「ベルトアジャスター」の位置を必ず調整して頭にしっかりとフィ